

SKS2

CZ

HLÁSIČ SPECIFIKACE HLASŮ

- Dvě vysoce viditelné vícebarevné LED diody
- Integrovaný nabíjecí přívěsek
- Vodotěsné pouzdro
- Indikace zbývá u jednotky
- Šest nastavení hlasitosti a tónu (včetně tichého režimu)
- Vybaveno
- Vyhlásí tónu pro tichý režim/ tichý LED režim
- Dosah až 100 m
- Dosah až 100 m
- Vodotěsné dílo s gumovým víčkem, tlačítkem pro ovládání
- Tichá upozornění na vybité baterie
- Funguje na 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

SKS2 SPECIFIKACE PŘÍPOJEKNU

- Čipl tandy, nastavovací LED diody
- Technologie synchronizace baterie signalizace
- Šest úrovní hlasitosti plus tichý režim
- LED indikace paliva a funkce ovládání
- Vodotěsné
- Nastavení citlivosti
- Design umožňuje pouzdro samostatné stát na stole
- Dosah až 100 m
- Dosah až 200 m
- Vodotěsné pouzdro
- Tichá varování pro vybitou baterii
- Funguje na 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

SKS2 SPECIFIKACE SVĚTLA DO BIVAKU

- Rychlé zapnutí a vypnutí; nebo automatický mód rozsvícení v případě signálu
- 8 barevných kanálů pro přenosy (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
- 7 úrovní hlasitosti vč. tichého režimu
- Vibrační upozornění na vybitou baterii/ tichým nastavením na bivak
- Brightness adjustment (4 levels)
- Nastavení jasu (čtyři úrovně)
- Tichá varování (čtyř vybitou baterii
- Napájení 3 x AA baterie

VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme. Je pěte si zakoupili svůj nový hlásič Sonikll SKS2. Jeme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout toho nejlepšího výkonu vašeho hlásiče.

SONIK

ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIE

Otáčejte kryt přihrádky na baterie tak, že je zapadnutí pouzeuje dolů a vytáhněte ven. Vložte 2 x AA 1.5V baterie, dbejte na polarity vyznačenou v prostoru pro baterie. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadá na místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Vyndej 2 x AA 1.5V baterie.
Vyhlásí tónu pro tichý režim/ tichý LED režim
Dosah až 100 m
Vodotěsné dílo s gumovým víčkem, tlačítkem pro ovládání
Dosah až 100 m
Vodotěsné dílo s gumovým víčkem, tlačítkem pro ovládání
Tichá upozornění na vybité baterie
Funguje na 2 x AAA baterie (nejsou součástí balení)

COLOUR SELECTION

Chvíli po zvolení barvy LED, stiskněte a podržte tlačítko F (zdá LED se rozsvítí) nyní stiskněte a podržte tlačítko F. Přepínání barev pomocí tlačítkem F. Dostupné barvy (červená, zelená, modrá, Tekrce, bílá) vaeche a setunte pro pohodlné ovládání.

Vybrané barvy LED bude automaticky nejdrcvéne na LED kanálu přípojeckku SKS2 a ceeteré LED diody SKS2 zeitlíp do tmavu.

LED diody NOČNÍHO OSVĚTLENÍ

Chvíle ti ardoval LED diody nočního osvícení, vyndei dvakrát stisknete tlačítko T. Předtím je LED diody nočního osvícení zapnuty/vypnuty, tlačítkem zapnuty/vypnuty odpovídá barvě zvolené pro danou nepřítomnost. Pro dvakrát/vyndei vyndei dvakrát stisknete.

PRODLOUŽOVACÍ VYSTUPNÍ ZÁSUVKA

Nachází se na spodní straně hlásiče a je kompatibilní s většinou osvětlených indikátorů s konektorem 2.5 mm jack.

POUŽÍVÁNÍ FUNCE

Pro aktivaci/deaktivaci funkce přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko F (zdá se LED diody zablikají). Když je deaktivována podržte, LED diody se rozsvítí a začnou blikat a reproduktor bude znít nízkým tónem.

VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Když je deaktivováno ráno napětí baterie, levá a pravá LED diode začnou blikat (červená/ zelená) Skrál 5 sekundy po spuštění alarmu a každých 10 minut, aby signalizovaly vybitou baterii. Baterie by měla být vyměněny do 24 hodin.

VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme. Je pěte si zakoupili svůj nový hlásič Sonikll SKS2. Jeme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout toho nejlepšího výkonu vašeho hlásiče.

SONIK

SKS2

PŘÍPOSLECH

NÁVOD

CZ

ZAČÍNÁME

MONTÁŽ/VÝMĚNA BATERIE

Odstraňte kryt přihrádky na baterie tak, že je zapadnutí pouzeuje dolů a vytáhněte ven. Vložte 2 x AAA 1.5V baterie, dbejte na polarity vyznačenou v prostoru pro baterie. Vraťte zpět kryt baterie a ujistěte se, že správně zapadá na místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Po připojení přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí LED diody (Řezál zablikají). Když je deaktivována podržte, LED diody se rozsvítí a začnou blikat a reproduktor bude znít nízkým tónem.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chvíle ti ardoval hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko V. budete pocítovat 6 nastavení hlasitosti. Reproduktor zazní na zvolenou úroveň hlasitosti. Nejvyšší nastavení hlasitosti je tónu.

OVLÁDÁNÍ TÓNU

Pro změnu tónu hlásiče stiskněte a uvolněte tlačítko T. budete pocítovat 7 dostupných nastavení tónu. Reproduktor zazní zvoleným tónem. Vybraný tón bude automaticky nejdeckn na SKS2 přípojeckn a SKS2 lampu do tmavu.

KONTROLA CITLIVOSTI

Chvíle ti ardoval citlivosti stiskněte a uvolněte tlačítko S. budete pocítovat 6 dostupných nastavení citlivosti. Reproduktor zazní 1-4x pro pohodlení citlivo. Nastavení citlivosti 4 je nejvyšší nastavení a bivak je upoutá off přejde pouze jedno 1 tón.

FUNKCIE TLAČÍTKO (F-BUTTON)

PŘEPÍNÁNÍ BARVY LED

PUSH DOWN BUTTON

Vybraný barvu LED bude automaticky nejdrcvéne na LED kanálu přípojeckku SKS2 a ceeteré LED diody SKS2 zeitlíp do tmavu.

VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme. Je pěte si zakoupili svůj nový hlásič Sonikll SKS2. Jeme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout toho nejlepšího výkonu vašeho hlásiče.

SONIK

VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie přípojeckn – Když je deaktivováno ráno napětí, Dyll LED zvýtne červené/ zelené. Skrál 5 sekundy po spuštění alarmu a jedno 1 tón každé mezi mezi. Baterie by měla být vyměněny do 24 hodin.

Baterie hlásiče – Když je deaktivováno ráno napětí baterie hlásiče, LED diode kanálu přípojeckn po aktivaci přehodnotí alarmu Skrál vytvře červené/ zelená.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Po připojení přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí LED diody (Řezál zablikají). Když je deaktivována podržte, LED diody se rozsvítí a začnou blikat a reproduktor bude znít nízkým tónem.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chvíle ti ardoval hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí LED diody (Řezál zablikají). Skrál 5 sekundy po spuštění alarmu a každých 10 minut, aby signalizovaly vybitou baterii. Baterie by měla být vyměněny do 24 hodin.

VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme. Je pěte si zakoupili svůj nový hlásič Sonikll SKS2. Jeme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout toho nejlepšího výkonu vašeho hlásiče.

SONIK

VAROVÁNÍ

Nesprávnějšího LED radio reproduktor v tíhové blízkosti lidských nebo zvířecích očí a ušlechtilé pracovní ruka hlásiče, přípojeckn a světlo do bivaku Bivak Light. Nikdy nedívejte se přímo do reproduktoru a nestrčte do něho prsty. Varuje Vaše zvířecí kryt přípojeckn na baterie a zabrání pouzeuje a vodotěsné. Vyndei vyndei kryt přípojeckn na baterie a zabrání pouzeuje a vodotěsné. Vyndei vyndei zapadá na místo.

PO POUŽITÍ VYSUŇTE

Veškerá elektronika Sonikll SKS2DP byla navržena tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům. Po použití v slném deště je však důležité nechat jednotky v otevřeny. Nikdy vysušovat elektronickou pomocí ochranných krytů.

UKCA (4)
Ref: SKS2DP/ETL/15 ve schválené jedno-mírné nebo opakované tlaková nádoba.

GreyFish s.r.o.
Chaberská 57
Praha 6 - Ruzyně
CZ-156 08
Česká republika
DIČ: CZ7606294

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3V
Spotřeba proudu při vypnutí: 0.03mA
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

Typ bezdrátového přijímače: AM
Frekvence bezdrátového přijímače: 433MHz
Dosah pro bezdrátový přijem: 130m

SONIK

SKS2

SVĚTLO DO BIVAKU

NÁVOD

CZ

ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERIE

Otáčejte kryt přihrádky na baterie a tlačítkem stoženim pohl směru hodinovým ručičkám. Odstraňte kryt přihrádky na baterie. Dyanné vložte 3 x AA 1.5V baterie, přihlédněte dbejte na polarity vyznačenou v prostoru pro baterie. Vraťte zpět kryt přihrádky na baterie a zatáčejte pouzeuje a ujistěte se, že správně zapadá na místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Po připojení přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí po dobu 3 sekund. Když je deaktivována podržte, LED diody se rozsvítí a začnou blikat. LED červená/zelená-modrá. Po připojení přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí po dobu 3 sekund. Pouzeuje vyndei vyndei zapadá na místo.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chvíle ti ardoval hlasitosti stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí po dobu 3 sekund. LED diody se rozsvítí a začnou blikat. Po připojení přípojeckn, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnutí po dobu 3 sekund. Pouzeuje vyndei vyndei zapadá na místo.

OVLÁDÁNÍ LED DIOD

Uposoupujeme, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

VAROVÁNÍ VYBITÉ BATERIE

Baterie přípojeckn – Když je deaktivováno ráno detekuje napětí baterie a pohotovostním nočním osvícení LED diode kanálu přípojeckn. Skrál 5 sekundy po spuštění alarmu LED diode Skrál červené/ modrých dvou mírné, aby signalizovaly vybitou baterii. Baterie by měla být vyměněny do 24 hodin.

POZNÁMKY

1. Funkce synchronizace alarmu tohoto světla do bivaku je kompatibilní pouze s jinými světly do bivaku Sonikll.
2. Kdyžtě Skrál přijímač. Pouzeuje vyndei vyndei zapadá na místo.
3. Chvíle ti ardoval Skrál. Pouzeuje vyndei vyndei zapadá na místo.
4. Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 1.5V x 3
Spotřeba proudu při vypnutí: 0mA
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu 0.02mA
Typ bezdrátového přijímače: AM
Typ bezdrátového přijímače: AM
Pracovní frekvence rádiového vysílače: 433 MHz

VÍTEJTE

Gratulujeme a děkujeme. Je pěte si zakoupili svůj nový světlo Sonikll SKS2D. Jeme si jisti, že vám poskytne mnoho let věrné služby při vašem rybaření. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Rady, které obsahuje, vám umožní dosáhnout z vašeho světla do bivaku ten nejlepší výkon.

SONIK

SYNCHRONIZACE SVĚTLA DO BIVAKU S HLÁSČI

Tlačítko pro synchronizaci se nachází bezprostředně nad zvukovací západku kýly baterie. Po přetaja a ladění baterie zapadnutí pouzeuje a jednou jsou kolovým otevření bude potřebovat tlačítko, jeho je nejvyšší kolovoštna spoiva.

Ujistěte se, že jsou všechny hlásiče a světlo do bivaku vypnuty.

Stiskněte spoiva tlačítko na světle do bivaku a podržte tlačítko synchronizace po dobu 2 sekund, prodeckn LED diode začne blikat.

Po 2 sekundách LED diode přestane blikat a registrovat do tohoto kanálu.

Pouzeuje LED diode přestane blikat.

Stiskněte spoiva tlačítko na hlásiči a podržte tlačítko synchronizace po dobu 2 sekund, prodeckn LED diode přestane blikat.

Po 2 sekundách LED diode přestane blikat.

Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny hlásiče vypnuto.

Po připojení přípojeckn SKS2D.

3. Podržte tlačítko V a M, dokud neuslyšíte tónu LED prvního kanálu.
4. Po 2 sekundách LED diode přestane blikat a registrovat do tohoto kanálu.
5. LED diode dalšího kanálu nyní bliká a vy můžete zaregistrovat další hlásič zapnutím tohoto hlásiče.
6. Po zapnutí ve všechny hlásiče zaregistrovány, stiskněte a podržte stiš tlačítko V a M pro ukončení režimu registrace.

POZNÁMKA

Uvědomte si, že restartování procesu registrace vymaže z paměti všechny předchozí registrace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3V
Spotřeba proudu při vypnutí: 0.03mA
Provozní proud (špičková úroveň): 200mA

Typ bezdrátového přijímače: AM
Frekvence bezdrátového přijímače: 433MHz
Dosah pro bezdrátový přijem: 130m

SONIK